

FTX TRACER BRUSHLESS 1/16 HANDLEIDING (NEDERLANDS) Gefeliciteerd met uw aankoop van de FTX Tracer Brushless 1/16 schaalmodelauto. Dit model is volledig in de fabriek geassembleerd en voorzien van alle elektronica, zodat u eenvoudig kunt beginnen met het besturen van uw RC-auto. WAARSCHUWING: Lees de GEHELE handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan het product, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Dit is GEEN speelgoed en moet met voorzichtigheid en gezond verstand worden gebruikt. Gebruik dit product niet zonder toezicht van een volwassene als het wordt bediend door kinderen. -----

VEILIGHEIDSMATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN -----

- U bent verantwoordelijk voor het veilig gebruiken van dit model zodat u uzelf of anderen niet in gevaar brengt.
- De radioverbinding kan onderhevig zijn aan interferentie, wat tijdelijk verlies van controle kan veroorzaken. Houd altijd afstand.
- Leeftijdsadvies: vanaf 14 jaar. Dit product is geen speelgoed.
- Gebruik uw model nooit met lege batterijen in de zender.
- Gebruik het voertuig alleen op open terreinen, ver weg van verkeer en mensen.
- Bestuur de auto nooit op de openbare weg of in drukke gebieden.
- Houd het voertuig altijd binnen uw gezichtsveld.
- Houd chemicaliën, kleine onderdelen en elektrische componenten buiten bereik van kinderen.
- Het voertuig en de elektronica zijn spatwaterdicht, maar niet ontworpen voor langdurige blootstelling aan vocht of onderdompeling.
- Voorkom letsel door draaiende onderdelen zoals tandwielen en assen.
- Beginners wordt aangeraden advies te vragen aan ervaren RC-gebruikers.
- Wees voorzichtig met scherpe gereedschappen bij onderhoud.
- Raak motor, ESC of batterij niet aan direct na gebruik — deze kunnen heet zijn.
- Schakel altijd eerst de zender in voordat u de auto inschakelt.
- Schakel altijd eerst de auto uit voordat u de zender uitschakelt.
- Controleer de radiofunctie met de wielen van de grond.
- Vermijd oververhitting van de motor door te lang vol gas te rijden of vaak van richting te veranderen.

----- **INHOUD VAN DE DOOS** -----

FTX Tracer Brushless Truck • Zender (2.4GHz stuurwieltype) • USB-oplader • Batterij: 1000mAh 2S 7.4V LiPo • LED-lichtset -----

BENODIGD VOOR GEBRUIK -----

• 3x AA-alkalinebatterijen voor de zender

----- **OPLADEN VAN DE BATTERIJ** -----

De meegeleverde USB-oplader is uitsluitend bedoeld voor het opladen van 2S (7.4V) Li-ion of LiPo-batterijen. Specificaties: Invoer DC 5V/1A, Uitvoer 7.4V/max. 1.3A

1. Verwijder de batterij uit het model.
2. Sluit de witte connector van de batterij aan op de USB-oplader.
3. Sluit de USB-oplader aan op een stroombron.
4. Rood LED-lampje: blijft continu aan zolang de oplader is aangesloten.
5. Tijdens het opladen knippert het groene LED langzaam.
6. Als de batterij volledig is opgeladen, brandt het groene LED continu.
7. Als het rode LED snel knippert: batterij defect of te diep ontladen — vervang de batterij.

----- **HET BESTUREN VAN UW AUTO** -----

1. Schakel eerst de zender in.
2. Schakel daarna de ontvanger (ESC) op de auto in.
3. Controleer de stuurfunctie: - Laat het stuur in het midden voor een rechte lijn. - Draai rechts om rechts te sturen. - Draai links om links te sturen.
4. Controleer de gashendel: - Trek de trekker naar achteren om te accelereren. - Laat los om te vertragen of te stoppen. - Duw de trekker naar voren voor de achteruit.

LET OP: De auto schakelt onmiddellijk tussen vooruit en achteruit. Overmatig gebruik van deze functie kan schade veroorzaken aan de transmissie of ESC. -----

NA GEBRUIK -----

1. Schakel eerst de auto uit, daarna de zender.
2. Ontkoppel de batterij en laat deze afkoelen voor het opladen.
3. Controleer regelmatig op losse schroeven en vuil bij draaiende delen.
4. Houd de motor, assen en tandwielen vrij van gras, zand of vuil.
5. Reinig de schokdempers en vervang olie of afdichtingen indien nodig.

----- **GARANTIE** -----

FTX garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij aankoop. Binnen 30 dagen na aankoop zal FTX defecte onderdelen gratis repareren of vervangen. De garantie dekt geen slijtage, crashes, waterschade, modificaties of verkeerd gebruik. Bewijs van aankoop is vereist voor garantieclaims.

----- **MILIEU-INFORMATIE (AFVALVERWERKING)** -----

Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het naar een officieel inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Verwijder de batterijen en lever ze apart in bij een erkend inzamelpunt.